

castillo valere

# Nettoyer les tambours d'une OKI C650

v1.0 02/09/2024

Cet article vous montre comment nettoyer les tambours de votre imprimante OKI C650, ce qui est essentiel en cas de problèmes d'impression. Les instructions ci-dessous supposent que vous êtes directement face à l'avant de la machine.

## Assurez-vous toujours que votre imprimante est refroidie avant de procéder à tout nettoyage.

Pour réduire la contamination croisée, couvrez vos tambours d'image exposés avec un chiffon propre ou une grande feuille de papier.

1

### Ouvrez le capot avant

Ouvrez le capot avant de votre C650 en tirant sur le levier bleu, indiqué sur l'image ci-dessus, pour ouvrir l'intérieur de votre imprimante.




2

### Soulevez la trémie de sortie

Pour accéder aux têtes d'impression, vous devez maintenant soulever la trémie de sortie, y compris les toners. Commencez par tirer le levier L1 (A) vers vous jusqu'à ce que les triangles rouges s'alignent. Maintenant, tirez et soulevez le levier L2 (B) et soulevez la trémie de sortie.





# Nettoyer les tambours d'une OKI C650

v1.0 02/09/2024

castillo valere

3

## Ouvrir le bac à tambours

Pour faciliter la visualisation, vous devez ouvrir complètement le bac à tambours. À l'aide de la poignée L3, tirez le bac à tambours directement vers vous. Juste assez pour pouvoir voir clairement chaque tambour d'impression.




4

## Retirer le tambour

Pour retirer un tambour, il suffit de saisir ses bords supérieurs et de le tirer doucement vers vous.





# Nettoyer les tambours d'une OKI C650


v1.0 02/09/2024

castillo valere

5

## Nettoyer le tambour d'image

Utilisez un chiffon doux propre ou un mouchoir en papier doux et essuyez la partie verte/jaunâtre du tambour d'image, tournez-le en poussant la roue dentée blanche à gauche afin de pouvoir le nettoyer entièrement. Ne l'exposez pas trop longtemps à la lumière, replacez-le dans l'imprimante dès que possible et ne sortez le suivant que lorsque vous êtes prêt à le nettoyer immédiatement.




6

## Remplacer le tambour d'image

Installez-le en l'alignant simplement avec son étiquette sur le côté droit, et enfoncez-le dans le logement vide jusqu'à ce qu'il s'enclenche.





castillo valere

# Nettoyer les tambours d'une OKI C650

v1.0 02/09/2024

7

## Fermez votre imprimante

Après le nettoyage, vous devez fermer votre imprimante. Rempoussez complètement le bac à tambours. (Il arrive parfois que le côté gauche ait besoin d'un petit coup de pouce pour bien s'enclencher)

Lorsque vous pouvez fermer le couvercle, cela signifie que le bac est bien en place. Fermez le couvercle et l'avant de l'imprimante pour la remettre en service.

